

Programme externe

Initialisation MECASYCO

Exécution de l'artéfact
de modèle



Simulateur

(modèle configuré)

Simulateur

Configuration du modèle

Initialisation MECASYCO

Surcharge de la boucle
principale

Exécution du modèle



Thread

Exécution
de l'artéfact
de modèle